

先达化工有限公司

得意牌隔热防晒漆使用手册

2016-05-17

施工步骤

1. 打开桶盖
2. 倒入适量水(水漆比例最多为1:4, 加水不可超过混合液总重量的20%), 一般到桶壁刻线即可, 如下图红线标注



3. 对混合液体进行搅拌, 使其均匀
4. 把搅拌均匀后的混合液体倒进装载容器, 准备好喷机即可准备喷洒

注意事项

1. 喷洒前要保证施工表面无大块污垢灰尘。少量灰尘不会影响施工效果。
2. 要严格按照一桶25平方标准进行施工，否则会损害性能表现。
3. 施工前要注意确保混合液体均匀。

常见问题

1. 开罐后，如未加水混合，只需要盖回桶盖静置即可，如已加水混合，则待凝固后丢弃。
2. 如开罐后发现漆过于粘稠，或者部分凝固，可尝试加水稀释过滤再使用。如稀释后仍无法达到施工状态(液体均匀流畅)，则放弃该桶产品。
3. 弃置本品需等待本品完全凝固，此时可作为砂石对待，对环境无污染。切勿在本品仍为液体时倾倒入地下水源或生活水源内。